# 

## УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СИГНАЛА

DS-900/1800-20 (цифровой) DS-900/2100-20 (цифровой) DS-1800/2100-20 (цифровой) DS-2100/2600-20 (цифровой)



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОДЕРЖАНИЕ	1
2.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	2
3.	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
4.	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4
5.	ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	5
6.	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	6
7.	ОБЗОР УСИЛИТЕЛЯ	7
8.	НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ	8
9.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	9
10.	ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

PA	Power Amplifier - усилитель мощности
BDA	Bi-directional amplifier - двунаправленный усилитель
Band	Диапазон
АФС	Антенно-фидерная система
СУСС	Система усиления сотовой связи
ПО	Программное обеспечение
АЧХ	Амплитудно частотная характеристика
MGC	Manual Gain Control - ручная регулировка усиления
AGC	Automatic Gain Control - автоматическая регулировка усиления
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio - коэффициент стоячей волны по напряжению
дБс	Опорная величина соответствует мощности излучения на частоте несущего сигнала
дБм	Опорная мощность равна 1мВт
UL	Uplink - направление передачи: абонент – базовая станция
DL	Downlink – направление передачи: базовая станция - абонент
MTBF	Mean Time Between Failures - среднее время наработки на отказ
RF	Radio Frequency - радиочастота
ATT	Attenuator - аттенюатор

#### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Репитер — это устройство, которое принимает подводимую посредством антенны или ВЧ кабеля радиочастотную несущую, усиливает и передает ее как в направлении DL, так и в направлении UL. В отдельный момент времени репитер работает в дуплексном режиме повторяя и усиливая подводимую несущую выделенного направления связи в рабочих диапазонах частот репитера.

Область применения цифровых репитеров ограничивается применением в составе АФС мобильных операторов и мест с трудными радио покрытием, где применение оборудования мобильных операторов затруднено либо экономически не целесообразно.

Цифровые репитеры благодаря гибкой системе управления частотными и амплитудными параметрами позволяют реализовать более равномерное покрытие в темных зонах по сравнению с аналоговыми репитерами. Этот функционал достигнут благодаря применению цифровых фильтров и цифровой фильтрации в схеме репитера в целом. Цифровые фильтры определяются программной заложенной в ПЛИС, что позволяет выполнять изменение АЧХ фильтра почти мгновенно. Эта особенность оборудования открывает следующие возможности применения:

- Цифровой репитер как источник выравненного сигнала провайдера;
- Цифровой репитер как источник сигнала для магистральных СУСС;
- Цифровой репитер как устройство перераспределения частотного ресурса.

#### ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Цифровые репитеры DS-900/1800-20, DS-900/2100-20, DS-1800/2100-20, DS-2100/2600-20 являются серийными устройствами ООО "ДалСВЯЗЬ". Репитеры этой серии имеют однотипный функционал и конструкцию, основным отличием является только диапазон рабочих частот. Типовые характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Типовые характеристики репитеров

Спецификация					
Параметр			UL	DL	
Рабочие диапазоны	band 8	900	880915 МГц	925960 МГц	
	band 3	1800	17101785 МГц	18051880 МГц	
	band 1	2100	19201980 МГц	21102170 МГц	
	band 7	2600	25002570 МГц	26202690 МГц	
Полоса пропускания в диапазо	не	band 8	4 поддиапазона по 025МГц		
		band 3	4 поддиапазо	на по 025МГц	
		band 1	4 поддиапазо	на по 025МГц	
		band 7	4 поддиапазо	на по 025МГц	
Коэффициент усиления			75±2дБ	75±2дБ	
Максимальная выходная мощн	ЮСТЬ		20±2дБм	20±2дБм	
Ручная регулировка усиления			031дБ с	шагом 1дБ	
Автоматическая регулировка у	силения [АРУ]		≥2	5дБ	
Неравномерность АЧХ			≤3	≤ЗдБ	
КСВн			≤1.8		
Интермодуляция			≤-30дБс		
Побочное излучение		9kHz1 ГГц	≤-36	бдБм	
		112.75 ГГц	≤-30	)дБм	
Коэффициент шума			≤7	дБ	
Временная задержка			≤5	ius	
Стабильность частоты			≤0.02	1ppm	
Срок службы			>5000	) часов	
Соединение					
ВЧ разъемы			N-тип,	розетка	
Волновое сопротивление			50	Ом	
Механические параметры и па	араметры питан	ия			
Габаритные размеры			410x270x110 mm		
Вес нетто/брутто			13 кг / 14 кг		
Место установки			в помещен	ие, на стену	
Питание (адаптер)			АС: 220 В, 50Г	ц; DC: 9 В, 10 А	
Потребляемая мощность			≤3	ОВт	
Диапазон рабочих температур			-10°C.	+50°C	
Влажность			≤8	5%	
Степень защиты			IP	40	

Со значениями основных параметров устройства можно ознакомиться в Таблице 1. Данный репитер имеет два диапазона частот с четырьмя поддиапазонами.

На Рисунке 1 приведены примеры функционала репитера, а именно четыре поддиапазона, которые имеют возможность регулировки индивидуального усиления. Сами диапазоны имеют перестраиваемую полосу пропускания. Полоса пропускания для поддиапазона может быть 0...25МГц, четыре поддиапазона перекрывают 100МГц.





Рисунок 1 – Спектр полосы пропускания диапазона 1800/2100 МГц

Внимание! МАКСИМАЛЬНАЯ ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХ ПОДДИАПАЗОНОВ МОЖЕТ СОСТОВЛЯТЬ 100МГц, ПРИ УСЛОВИИ ОБЬЕДИНЕНИЯ. НО ЭТА ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ ОГРАНИЧЕНА ВХОДНЫМ&ВЫХОДНЫМ ДУПЛЕКСОРОМ ДВУНАПРАВЛЕННОГО УСИЛЕТЕЛЯ И СОСТОВЛЯЕТ ДИАПАЗОН, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА.

Цифровой репитер DS-2band-20 предназначен для использования в системах усиления сотовой связи как частотно избирательное устройство. Репитер предоставляет возможность устанавливать частотные диапазоны для работы каждого оператора – произвольно, эти диапазоны могут быть установлены посредством программного обеспечения NMS. Также одной из главных особенностей репитера является возможность устанавливать индивидуальное усиление для каждого поддиапазона, рисунок 2.



Рисунок 2 – Спектр полосы пропускания диапазона 1800/2100 МГц с разным усилением

Диапазоны регулировки усиления достаточны для выравнивания амплитуды для разных операторов вплоть до разницы в 30 дБ.

#### НАСТРОЙКА РЕПИТЕРА

Настройка репитера выполняется посредством компьютера через NMS, для этого компьютер должен обладать одним из интерфейсов – USB или Ethernet. Отметим, что настройка посредством Ethernet не требует установки драйверов и считается более предпочтительным способом для проведения настройки.

#### Установка соединения через интерфейс Ethernet.

Так как ПО для настройки оборудования в качестве стандартного средства взаимодействия использует сетевую карту ПК, то предварительно требуется установить постоянный сетевой адрес в настройках сетевого адаптера. Настройка сетевого адаптера выполняется в разделе сетевых подключений панели управления ОС.

Определите сетевое подключение, которое будет использоваться в качестве основного для взаимодействия с репитером. Необходимо открыть "Панель управления" => "Центр управления сетями и общим доступом" => "Изменение параметров адаптера" и перейти к свойствам сетевого адаптера.

Для пользователей Windows 10: нажать правой кнопкой мыши по меню Пуск, выбрать сетевые подключения и перейти к свойствам нужного сетевого адаптера.

В свойствах сетевого подключения установите адреса в соответствии с образцом, см. ниже. В настройках подключения выберете протокол "TCP/IPv4" и перейдите к его свойствам. Установите значения для параметров:

- "IP-адрес" 192.168.100.3
- · "Маска подсети" 255.255.255.0
  - "Основной шлюз" 192.168.100.1



Сохраните настройки нажав "ОК" двух окнах.

Запустите программу NMS, при необходимости в начальном окне авторизации введите пароль: **123456**. После авторизации откроется главное окно программы.

Установка соединения через интерфейс USB достигается путём установки драйвера.

**Выполним настройку NMS для работы через сетевой адаптер.** Для этого нажмите кнопку "Port setting" на панели управления в главном окне или в меню программы из списка "Config Data" выберите "COM parameters". В окне "COM Parameters" установить флажок "UDP/RJ45" и перейти к настройкам сети, для этого нажмите кнопку "Config". В окне "LAN Config" установить следующие значения:

- · "Local IP" 192.168.100.3
- "Local Port" 33338
  - "Timeout" 30

Protocol Parameters		COM	LAN	
System Sound	2	□ None RS232 ~ C	onfig	1
COM Parameters		C N		Config
 Report Function	epeater		ontig UDP/RJ45	Config
		Local IP	192.168.100.3 33338	
		Local IP	192,168,100.3	
		Li No Local Port	30 ~	
		No No	Cancel	
		Save		

Сохранить настройки сетевой конфигурации кнопкой "SAVE". Сохранить общие настройки "ОК".

**Если настройка репитера производится посредством USB интерфейса**, то в том же окне "COM Parameters" установите флажок "COM" и перейти к настройкам сети, нажав на кнопку "Config". Далее необходимо выбрать появившийся после подключения репитера к компьютеру COM. В данном конкретном случае появился COM 4. Выбираем его и вводим следующие данные в окне "Serial Config":

- "COM Name" COM4
- · "Bandrate" 9600
- · "Timeout" 30

Все остальные чек боксы в окне "COM Parameters" остаются пустыми.

Com Parameters	Com Parameters ×
COM Parameters	COM Paraliteters
S Cancel	OK Xancel

Установим сетевые параметры для репитера. Из области устройств Site Litst выберем последний и нажатием ПКМ перейдем в "Properties".

В окне "Site Properties" также требуется ввести сетевые адреса и порт:

- IP Address 192.168.100.168
- Port 33339
- Communication Mode UDP или RJ45

			Site Properties	x
		Site Id [Decimal]	00000001	٦li
		Equipment Number [Decimal]	255	
		Top Id [Hex]	0000000	_
		IP Address	192.168.100.168	
🔺 🏠 Site List		Port	33339	
4 💐 DS-900/18	300-20	NMS Modem Number	13802568740	
A DS-90		Repeater Modern Number	13126496929	
	New F	Site Name	DS-900/1800-20	
	CSD Connect	Area Address		
	CSD Disconnect	Device Type		
	Catholo	Communicate Mode	6.UDP	
	Get MOID	Serial Name		
	Get Topology	Factory		
	Delete		OK X Cancel	
	Properties			

Site ID и Equipment ID устанавливаются пользователем при создании репитера, в нашем случае менять это значение нет необходимости. Это значение используется для управления устройствами в одной сети, функция не поддерживается для линейных усилителей. IP адрес линейного усилителя и порт мы записываем в репитер, эти значения могут быть изменены. Поле Communication Mode в сценарии настройки линейного усилителя будет использоваться в режиме UDP/RJ45.

Нажмите "ОК" для сохранения настроек.

**Если настройка репитера производится посредством USB интерфейса,** то в окне "Site Properties" устанавливаются следующие параметры:

- Communication Mode 0.Local RS232
- Serial Name СОМ4 (Тот, который был задан в окне "Com Parameters")

Site Id [Decimal]	00000001		
Equipment Number [Decimal]	Number [Decimal] 255		
Top Id [Hex] 00000000 IP Address 192.168.100.168			
Port	33339		
NMS Modem Number	13802568740		
Repeater Modern Number	13126496929 DS-900/1800-20		
Site Name			
Area Address			
Device Type			
Communicate Mode	0.Local RS232		
Serial Name	COM4		
Factory			

Параметры коммуникации для ПК и линейного усилителя установлены.

#### Начало работы.

Используя штатный UTP патчкорд или USB кабель, подключите репитер к сетевому адаптеру компьютера. Обеспечьте подключение нагрузочного сопротивления в виде внешней и внутренней антенны к ВЧ разъемам устройства. Подключите адаптер питания к цифровому репитеру и включите репитер. После запуска платы управления цифрового репитера появится локальное сетевое соединение между линейным усилителем и ПК.

Нажмите кнопку "RUN/STOP server" на панели управления главного окна программы, произойдет запуск локального сервера для чтения/модификации/записи параметров цифрового репитера.

В области устройств выберите Site Litst - выберем последний и нажатием ПКМ перейдем в "Get MOID", произойдет чтение всех параметров конфигурации, по окончании запроса программа выдаст информационное сообщение "Get moid list successfully" о успешном чтении параметров цифрового репитера.



Считанные параметры из цифрового репитера будут доступны во вкладках главного окна программы.

У NMS есть 7 вкладок для получения информации и изменения настроек, описание вкладок приведено в приложении А.



Для того, чтобы считать информацию с одной из вкладок главного окна необходимо нажать на кнопку "ALL", выделив тем самым все параметры на данной вкладке, а затем нажать на кнопку "Inquiry" с целью запросить данные.



Успешный запрос выглядит следуюющим образом:

0	Repeater Info 💻 Monitor Info 🔺 A	Jarm Info 🛛 🔀 Alarm Enable 🛛 🥸 RF Para	a. 🔕 RF Status	Q Misc Status	
	Parameter Name	Current Value	Unit	Date/Time	Status
	Model Number	DS-900/1800-20		16.04.2020 10:26:34	Success
	Product SN	54392001000003		16.04.2020 10:26:34	Success
	ongitude	E1	•	16.04.2020 10:26:34	Success
٧I	atitude	N2	•	16.04.2020 10:26:34	Success
	W Version	JRSZRUv1.6.0-190630		16.04.2020 10:26:34	Success

Внимание! ПОСЛЕ СЧИТЫВАНИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНОЙ ВКЛАДКИ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ФЛАЖКИ ВЫДЕЛЕНЫХ ПАРАМЕТРОВ КНОПКОЙ "CLEAR" – ЭТО ОБЕЗОПАСИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ СЛУЧАЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ.

#### Изменение параметров репитера.

Необходимо поставить флажок напротив того параметра, который хотим изменить, заполнить соответствующее поле нужным значением и нажать на кнопку "Set". Далее нажмите на кнопку "Inquiry", чтобы удостовериться в том, что изменения приняты успешно.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ГРУППОЙ ЛИБО ПО ОДИНОЧКЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕПИТЕРА

#### ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВНЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ПАРАМТЕРЫ РЕПИТЕРА МОЖНО ВЕРНУТЬ К СТАНДАРТНЫМ, СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Перейдите во вкладку "RF Status", выделите все параметры кнопкой "All" и нажмите "Inquiry". Команда "Inquiry" после выполнения вернет актуальные значения параметров, установленные в устройстве.

Берем значения двух параметров: "System 1 DL Outpower" и "System 2 DL Outpower". В полях этих параметров будут содержаться значения выходной мощности репитера.

💿 Repeater Info 💻 Monitor Info 🛕	Alarm Info 🛛 🔀 Alarm Enable 🔹 RF Para	. 🕥 RF Status	<b>Q</b> Misc Status	
Parameter Name	Current Value	Unit	Date/Time	Status
System1 UL Max.Gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System1 DL gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System1 DL Max.gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System1 UL gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System2 UL Max.gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System2 DL gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System2 DL Max.gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System2 UL gain	75	dB	16.04.2020 10:30:29	Success
System1 DL outpower	-128	dBm	16.04.2020 10:30:29	Success
System2 DL outpower	-128	dBm	16.04.2020 10:30:29	Success
PA Temp	40	°C	16.04.2020 10:30:29	Success

**Для установки выходной мощности** необходимо изменить значение общего усиления и/или усиления для поддиапазона во вкладке "RF Parameters". За изменение усиления отвечает два аттенюатора аппаратный и программный, у каждого аттенюатора диапазон ослабления сигнала составляет 0...30дБ.

System1 UL ATT	0	dB
System1 DL ATT	0	dB
System2 UL ATT	0	dB
System2 DL ATT	0	dB

System1 UL ATT Free	q channel1	2	
System1 UL ATT Free	q channel2	3	
System1 UL ATT Free	q channel3	2	
System1 UL ATT Free	q channel4	0	
System1 DL ATT Free	q channel1	0	
System1 DL ATT Free	q channel2	1	
System1 DL ATT Free	q channel3	0	
System1 DL ATT Free	q channel4	1	
System2 UL ATT Free	q channel1	2	dB
System2 UL ATT Free	q channel2	0	dB
System2 UL ATT Free	q channel3	2	dB
System2 UL ATT Free	q channel4	0	dB
System2 DL ATT Free	q channel1	0	dB
System2 DL ATT Free	q channel2	0	dB
System2 DL ATT Free	q channel3	1	dB
System2 DL ATT Free	q channel4	1	dB

Программный аттенюатор реализовывается посредством математических вычислений в блоке обработки двоичных данных.

Аппаратный аттенюатор реализован как физический узел в блоке малошумящего усилителя LNA.

Для исключения возможности внесения некорректных данных в настройки репитера, очистите установленные чек боксы кнопкой "Clear".

Установка частот для поддиапазонов выполняется индивидуально для каждого поддиапазона. Цифровой репитер позволяет установить любое значения для полосы пропускания поддиапазона, это значение может быть в диапазоне 0...25МГц. Для изменения полосы пропускания произведите модификацию полей для начальной (System Freq Start channel) и конечной частоты (System Freq End channel).

Возможные значения поддиапазонов для репитера DS-900/1800-20 представлены ниже.

System1 Freq start channel 1	9250
System1 Freq end channel 1	9330
System1 Freq start channel 2	9340
System1 Freq end channel 2	9410
System1 Freq start channel 3	9420
System1 Freq end channel 3	9500
System1 Freq start channel 4	9510
System1 Freq end channel 4	9600
System2 Freq start channel 1	18050
System2 Freq end channel 1	18230
System2 Freq start channel 2	18240
System2 Freq end channel 2	18420
System2 Freq start channel 3	18430
System2 Freq end channel 3	18610
System2 Freq start channel 4	18620
System2 Freq end channel 4	18800

Возможные значения поддиапазонов для репитера DS-2100/2600-20 представлены ниже.

System1 Freq Start channel 1	21100
System1 Freq End channel 1	21240
System1 Freq Start channel 2	21250
System1 Freq End channel 2	21390
System1 Freq Start channel 3	21400
System1 Freq End channel 3	21540
System1 Freq Start channel 4	21550
System1 Freq End channel 4	21700
System2 Freq Start channel 1	26200
System2 Freq End channel 1	26370
System2 Freq Start channel 2	26380
System2 Freq End channel 2	26550
System2 Freq Start channel 3	26560
System2 Freq End channel 3	26730
System2 Freq Start channel 4	26740
System2 Freq End channel 4	26900

Приложение А – перечень запрашиваемых данных о текущем устройстве и параметрах его работы

Repeater Info - Информация о устройстве	
Model Number	Название модели репитера
Product SN	Серийный номер устройства
Longitude	Долгота
Latitude	Широта
FW Version	Версия программного обеспечения

Monitor Info - Информация о мониторинге	
Site ID	Идентификатор объекта
Equipment Number	Серийный номер устройства
Monitor IP Address	IP-адрес для мониторинга
Monitor IP Port	Порт IP-адрес для мониторинга
PS Domain Access Name	
Heartbeat Packet Interval Time	
Repeater Phone Number	
Equipment Receive Port	
Remote Communication Mode	
Remote Communication Mode	
Query/Setting IP Addr 1	
Query/Setting IP Addr 2	
Equipment IP Addr	
Equipment Subnet Mask	
Equipment Default Gateway	

Alarm Info – информация о тревожных событиях	
Master Power Failure	Сигнал тревоги в работе питания
Other Module Alarm	Сигнал тревоги иного модуля
System 1 DL AGC Alarm	Сигнал тревоги АРУ системы 1 по DL
System 2 DL AGC Alarm	Сигнал тревоги АРУ системы 2 по DL
System 1 DL Over Outpower Alarm	Сигнал тревоги - превышена выходная мощность системы 1 по DL
System 1 DL Low Outpower Alarm	Сигнал тревоги - низкая выходная мощность системы 1 по DL
System 2 DL Over Outpower Alarm	Сигнал тревоги - превышена выходная мощность системы 2 по DL
System 2 DL Low Outpower Alarm	Сигнал тревоги - низкая выходная мощность системы 2 по DL

Alarm Enable – управление тревожными событиями	
Master Power Failure Enable	Включить/выключить сигнал тревоги в работе питания
Other Module Alarm Enable	Включить/выключить сигнал тревоги иного модуля
System 1 DL AGC Alarm Enable	Включить/выключить сигнал тревоги АРУ системы 1 по DL
System 2 DL AGC Alarm Enable	Включить/выключить сигнал тревоги АРУ системы 2 по DL
System 1 DL Over Outpower Alarm Enable	Вкл./выкл. сигнал тревоги - превышена выходная мощность
	системы 1 по DL
System 1 DL Low Outpower Alarm Enable	Вкл./выкл. сигнал тревоги - низкая выходная мощность
	системы 1 по DL
System 2 DL Over Outpower Alarm Enable	Вкл./выкл. сигнал тревоги - превышена выходная мощность
	системы 2 по DL
System 2 DL Low Outpower Alarm Enable	Вкл./выкл. сигнал тревоги - низкая выходная мощность
	системы 2 по DL

RF Parameters	
System1 UL Switch	Управление РА UL системы 1
System1 DL Switch	Управление PA DL системы 1
System2 UL Switch	Управление РА UL системы 2
System2 DL Switch	Управление PA DL системы 2
System1 UL ATT	Аттенюатор UL системы 1
System1 DL ATT	Аттенюатор DL системы 1
System2 UL ATT	Аттенюатор UL системы 2
System2 DL ATT	Аттенюатор DL системы 2
System1 DL Outpower Low Limit	Нижний предел выходного сигнала DL системы 1
System2 DL Outpower Low Limit	Нижний предел выходного сигнала DL системы 2
System1 DL Outpower Over Limit	Верхний предел выходного сигнала DL системы 1
System2 DL Outpower Over Limit	Верхний предел выходного сигнала DL системы 2
System1 Freq Start channel 1	Начальная частота поддиапазона 1, системы 1
System1 Freq End channel 1	Конечная частота поддиапазона1, системы 1
System1 Freq Start channel 2	Начальная частота поддиапазона 2, системы 1
System1 Freq End channel 2	Конечная частота поддиапазона 2, системы 1
System1 Freq Start channel 3	Начальная частота поддиапазона 3, системы 1
System1 Freq End channel 3	Конечная частота поддиапазона 3, системы 1
System1 Freq Start channel 4	Начальная частота поддиапазона 4, системы 1
System1 Freq End channel 4	Конечная частота поддиапазона 4, системы 1
System2 Freq Start channel 1	Начальная частота поддиапазона 1, системы 2
System2 Freq End channel 1	Конечная частота поддиапазона1, системы 2
System2 Freq Start channel 2	Начальная частота поддиапазона 2, системы 2
System2 Freq End channel 2	Конечная частота поддиапазона 2, системы 2
System2 Freq Start channel 3	Начальная частота поддиапазона 3, системы 2
System2 Freq End channel 3	Конечная частота поддиапазона 3, системы 2
System2 Freq Start channel 4	Начальная частота поддиапазона 4, системы 2
System2 Freq End channel 4	Конечная частота поддиапазона 4, системы 2
Sustand From channeld Switch	
System1 Freq channel1 Switch	Управление состоянием поддиапазона 1 системы 1
System1 Freq channel2 Switch	Управление состоянием поддиапазона 2 системы 1
System1 Freq channel3 Switch	Управление состоянием поддиапазона з системы 1
System 1 Freq channel4 Switch	Управление состоянием поддиапазона 4 системы 1
Sustem2 Frog channel1 Switch	
System2 Free channel2 Switch	управление состоянием поддианазона 1 системы 2
System2 Free channels Switch	
System2 Free channels Switch	
System 2 mey channel4 Switch	зправление состоянием поддианазона 4 системы 2
System1 III ATT Freq channel 1	
System 1 III ATT Free channel 2	
System 1 III ATT Free channel 2	
System DEATH FILLY Chamile J	и сполор от поддианазона з системы т

System1 UL ATT Freq channel 4	Аттенюатор UL поддиапазона 4 системы 1
System1 DL ATT Freq channel 1	Аттенюатор DL поддиапазона 1 системы 1
System1 DL ATT Freq channel 2	Аттенюатор DL поддиапазона 2 системы 1
System1 DL ATT Freq channel 3	Аттенюатор DL поддиапазона 3 системы 1
System1 DL ATT Freq channel 4	Аттенюатор DL поддиапазона 4 системы 1
System2 UL ATT Freq channel 1	Аттенюатор UL поддиапазона 1 системы 2
System2 UL ATT Freq channel 2	Аттенюатор UL поддиапазона 2 системы 2
System2 UL ATT Freq channel 3	Аттенюатор UL поддиапазона 3 системы 2
System2 UL ATT Freq channel 4	Аттенюатор UL поддиапазона 4 системы 2
System2 DL ATT Freq channel 1	Аттенюатор DL поддиапазона 1 системы 2
System2 DL ATT Freq channel 2	Аттенюатор DL поддиапазона 2 системы 2
System2 DL ATT Freq channel 3	Аттенюатор DL поддиапазона 3 системы 2
System2 DL ATT Freq channel 4	Аттенюатор DL поддиапазона 4 системы 2

RF Status – Информация о Радиотракте	
System 1 UL MAX Gain	Максимальное усиление системы 1 по UL
System 1 DL Gain	Текущее усиление системы 1 по DL
System 1 DL MAX Gain	Максимальное усиление системы 1 по DL
System 1 UL Gain	Текущее усиление системы 1 по UL
System 2 UL MAX Gain	Максимальное усиление системы 2 по UL
System 2 DL Gain	Текущее усиление системы 2 по DL
System 2 DL MAX Gain	Максимальное усиление системы 2 по DL
System 2 UL Gain	Текущее усиление системы 2 по UL
System 1 DL Outpower	Текущая выходная мощность системы 1 по DL
System 2 DL Outpower	Текущая выходная мощность системы 2 по DL
PA Temp	Текущая температура усилителя мощности