

RTK БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ KROKS RTK-M6

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Оглавление

1. Описание	3
2.Устройство RTK базы	
2.1. Внешний вид	3
2.2. Внутренний вид	4
3. Технические характеристики	4
4. Подготовка к работе	5
5. Включение/выключение устройства	5
6.Зарядка аккумуляторов	5
7.Управление RTK базой	5
8.Подключение к Mission Planner	6
Приложение №1	
Установка и замена аккумуляторных батарей	7
Приложение №2	
Установка и замена SIM и SD карт	9
Приложение №3	
Распиновка разъёмов	10

1. Описание

RTK база с LTE модемом предназначена для передачи поправочных коэффициентов для кинематики реального времени ведомым устройствам по сетям LTE, через LAN/WAN или радиотрансивер. Применение базы позволяет достичь сантиметровой точности позиционирования ведомого (ровера) относительно координат базы.

RTK база состоит из высокоточного ГНСС приемника ZED-F9P фирмы U-Blox, LTE модема 6 категории, роутера на основе процессора MT7621. Так же база содержит расширитель портов CAN/RS485/UART/GPIO, который позволяет подключать к ней различные датчики телеметрии, исполнительные устройства или радиотрансивер.

Питание базы возможно как от внешнего источника питания напряжением 12-20В, так и через порт РоЕ (разъем WAN) или от встроенного аккумулятора с возможностью автономной работы до 8 часов.

Наличие двух сим карт с программным переключением позволяет выбирать оператора связи с наилучшим качеством сигнала для данного расположения базы.

Для логирования данных и режимов работы базы на плате установлен микроконтроллер и microSD карта памяти.

2. Устройство RTK базы

2.1. Внешний вид



Nº	Название элемента
1	Фланец для крепления к геодезическому штативу
2	WAN порт
3	Разъём подключения питания
4	Кнопка включения питания со светодиодным индикатором
5	Разъём расширения CAN/RS485/GPIO/UART
6	LAN порт

2.2. Внутренний вид



Nº	Название элемента
7	LTE антенны
8	Батарейный отсек
9	ГНСС антенна
10	Слот для установки microSD карты
11	Разъём расширителя портов CAN/RS485/GPIO/UART
12	Порт WAN
13	Порт LAN
14	Разъём питания
15	Слоты для установки SIM карт

3. Технические характеристики

Nº	Параметр	Единица измерения	Значение	Примечание
1	1 Поддерживаемые системы ГНСС		GPS+QZSS, ГЛОНАСС,	
1			Beidou, GALILEO	
			LTE	
2	Интерфейсы связи		Ethernet 100 M,	
			CAN/RS485/UART	
3	Тип протокола RTCM/NTRIP			Версия 3.0
4	Средняя задержка канала LTE	мс	На балаа 250	Зависит от
				загруженности БС
5	Средняя задержка канала Ethernet	мс	Не более 20	Зависит от топологии
				сети
6	Время готовности к работе после			Зависит от качества
	подачи питания	мин		сигнала ГНСС

	Точность относительного			Не менее 5 спутников
7	позиционирования между	СМ	Не хуже 10	одной группировки с
	ведомым (ровером) и базой			ОСШ > 40 дБн
8	Напряжение питания	В	12-18B	Ток до 3 А
9	Емкость встроенного аккумулятора	мАч	5000	Напряжение 7.4В
	Время работы от встроенного аккумулятора	ч	До 8	Время зависит от
10				загрузки роутера и
				качества связи модема
11	Интерфейсы расширителя портов		CAN/RS485/UART/GPIO	Напряжение 3.3В
				Скорость до 1 Мбит/с
12	SD карта	ГБ	До 32	FAT32, SDHC
13	Акселерометр гироскоп		MPU6050	
14	Количество SIM карт	ШТ	т 2	Переключение через
14				веб-интерфейс
15	Диаметр крепежного винта	дюйм	5/8	Дюймовый шаг резьбы
16	Уровень пыле и влагозащиты		IP66	
17	Габаритные размеры, не более	мм	240x240x120	С неподключенными
				разъёмами
18	Вес с установленными	кг	2	
	аккумуляторами			

4. Подготовка к работе

- 1. Зафиксируйте фланец (1) на геодезическом штативе или другом основании.
- Следующий шаг необходим только при первом запуске. Так как RTK база поставляется без аккумуляторов, то необходимо произвести их установку, а также установку в слоты SIM и microSD карт (microSD карта должна быть отформатирована в формате файловой системы FAT32). См. приложения 1 - 2.
- 3. Подключите разъём питания и порты LAN и WAN, если они требуются. Распиновка разъёмов см. приложение 3. При подготовке к транспортировке аккумуляторные батареи, SIM и SD карты извлекать не обязательно.

5. Включение/выключение устройства

Нажмите кнопку включения (4) и удерживайте не менее 2 секунд, светодиод в кнопке должен загореться. Для выключения так же нажмите на кнопку (4) не менее 2 секунд, светодиод должен погаснуть. База полностью выключается.

6. Зарядка аккумуляторов

При подаче внешнего питания через разъем (3) или через РоЕ (12) происходит процесс зарядки аккумуляторов. При этом светодиод в кнопке включения (4) должен плавно загораться и тухнуть имитируя процесс заряда. После полной зарядки аккумуляторов светодиод гаснет. Во время подачи внешнего питания, без включения базы при полностью заряженном аккумуляторе для индикации подачи питания, светодиод кратковременно загорается на 1 секунду и гаснет.

7. Управление RTK базой

Для начала работы необходимо в роутере указать параметры кастера. Для примера используется бесплатный кастер emlid.com. После регистрации его параметры необходимо указать в конфигурационном файле роутера.

Для подключения к роутеру по SSH введите следующую команду: root@kndrt31r8:/etc/config/ kroks-dev-gps-antenna После чего в открывшемся файле мы сможете поменять пароль (option password) и имя пользователя (option username): config ntrip

option caster 'caster.emlid.com' option cast_port '2101' option mount 'MP18478' option username 'sunduk5555555' option password '856dyp' option tcp_port '6' option tcp_addr '192.168.1.10'

8. Подключение к кастеру в Mission Planner



В поле url указываем параметры вашего кастера, например, http://u92386:947nzy@caster.emlid.com:2101/MP18478

🙀 remote host		×
Enter url (eg http://user:pass@hos	t:port/mount)	
http://u92386:947nzy@caster.emlid	I.com:2101/MP18478	
	ОК	Cancel

После подключения к кастеру и достижения необходимой точности данных, в Mission Planner должна выводиться информация о спутниках и координатах базы. Для корректной работы базы – число GPS спутников с уровнем сигнала более 40 дБн должно быть не менее 5.



Статус GPS в Mission Planner должен измениться на RTK float, затем на RTK fixed:



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К руководству по эксплуатации RTK базы с LTE модемом

Установка и замена аккумуляторных батарей

В устройстве используются аккумуляторные батареи (АКБ) типо размера 18650 **без** встроенной защиты. Для их установки и замены необходимо открутить верхнюю крышку устройства. Заранее выключите устройство и отключите блок питания. Переверните устройство винтами на себя и открутите крестовой отверткой 4 самореза 3,9х19.



Открутите 4 винта М2.5 прижимной платы АКБ.



Для извлечения АКБ потяните хлыстик вверх и извлеките АКБ. При Установке АКБ подложите хлыстик под пару аккумуляторов для последующего безопасного их извлечения.



Установите новые АКБ 18650 (4шт) <u>строго</u> соблюдая полярность, указанную на черном держателе АКБ и продублированную информацию на печатной плате и прижиме. Все АКБ устанавливаются одинаково + полярностью в одну сторону. При неправильной установке АКБ прозвучит предупреждающий звуковой сигнал и нужно срочно извлечь его и установить правильно. Напряжение АКБ должно быть в диапазоне 3.3-4.2В с разницей между аккумуляторами не более 0.2В.

Прикрутите прижимную плату АКБ и далее верхнюю внешнюю крышку.

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К руководству по эксплуатации RTK базы с LTE модемом

Установка и замена SIM и SD карт

Открутите верхнюю крышку устройства, аналогично указанию по замене АКБ. На основной плате в углу имеются 2 лотка для nano-sim карт. Для открытия лотка потяните верхнюю крышку держателя по указанной на нем стрелке с надписью OPEN и откройте лоток.



Установите nano-sim карту металлическими контактами в сторону платы (от себя) скошенным уголком как на лотке для карты. Закройте крышку лотка и потяните в направлении стрелки LOCK. Закрутите верхнюю крышку устройства.

Установка и замена microSD карты производится аналогично процедуре установки и замены SIM карт.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К руководству по эксплуатации RTK базы с LTE модемом

Распиновка разъемов

Разъем подачи питания (3)

Питание 12-18В ЗА

Номер контакта	Обозначение
1	плюс питания
2	минус питания
3	плюс питания
4	минус питания

Разъем расширителя портов (5)

Номер контакта	Обозначение	Примечание
1	+5V_OUT	Выход питания +5В 1А
2	CAN_H/RS485_A	CAN/RS485 шина 3.3В
3	CAN_L/RS485_B	CAN/RS485 шина 3.3В
4	UART_TX	UART шина 3.3B
5	UART_RX	UART шина 3.3B
6	GPIO0/Timepulse	Вход/выход 3.3В
7	GPIO1	Вход/выход 3.3В
8	GND	Общий провод