

Инструкция по установке платы в гермобокс

1. Размещение переходной пластины для роутера.

Внимание! Конструктив переходной пластины не является зеркальным и важно учитывать какой стороной осуществлять установку переходной пластины. Ориентироваться можно по одному отверстию слева и двум справа.

Необходимо повернуть плату роутера на переходной пластине таким образом, чтобы установить соответствие отверстий на плате роутера и переходной пластине.

2. Установка стоек.

В местах, где соответствуют отверстия, устанавливаем 15 мм стойки из комплекта поставки и фиксируем их винтами с обратной стороны переходной пластины.

3. Крепление платы на переходной пластине

Прикладываем плату роутера к переходной пластине таким образом, чтобы отверстия для крепления совпали с установленными стойками. Аккуратно затягиваем плату винтами

4. Установка пигтейлов.

Прикручиваем пигтейлы из комплекта поставки к разъёмам антенны, чтобы хвостики были направлены в верхнюю часть гермобокса.

5. Установка пластины с платой.

Прикручиваем подготовленную переходную пластину и плату роутера в гермобокс на четыре винта из комплекта поставки.

6. Накручиваем пигтейлы на разъёмы роутера.

